



Innan du börjar

För att kunna uppdatera mjukvaran måste NVR vara aktiverad.

Den senaste mjukvaruversionen laddas ner från SafeVision Nedladdningscenter.

OBS! Nedladdning från SafeVision Nedladdningscenter kräver inloggning.

Kontrollera alltid att du laddar ner mjukvara för rätt NVR-modell.

Alternativ 1 – Aktivera direkt från NVR

1. Anslut en monitor till NVR.
2. Starta NVR.
3. Vid första uppstarten visas aktiveringsguiden.

Ange:

- Nytt administratörslösenord
- Bekräfta lösenord
- Mata i aktiveringslösenord för kamera, eller bocka i om du vill att kamerans lösenord skall bli samma som inspelarens
- 4. Klicka på **Verkställ**.

NVR är nu aktiverad.

Mjukvaruuppdatering via USB-minne

1. Ladda ner aktuell mjukvara från SafeVision Nedladdningscenter.
2. Kopiera mjukvarufilen till ett USB-minne.
3. Placera filen i USB-minnets rotkatalog.
4. Sätt in USB-minnet i NVR.
5. Logga in som administratör.
6. Gå till:

Inställningar/System

→ Underhåll

→ Uppgradering

7. Välj mjukvarufilen på USB-minnet.
8. Klicka på **Uppgradera**.
9. Vänta tills NVR startar om.

Mjukvaruuppdateringen är nu slutförd.

Alternativ 2 – Aktivera via webbläsare

1. Ta reda på NVR IP-adress.
2. Öppna valfri webbläsare.
3. Anslut till NVR via IP-adressen.

Exempel:

http://192.168.1.100

4. Aktiveringssidan visas automatiskt.
5. Ange:
 - Nytt administratörslösenord
 - Bekräfta lösenord
 - Mata i aktiveringslösenord för kamera, eller bocka i om du vill att kamerans lösenord skall bli samma som inspelarens
6. Klicka på **Verkställ**.

NVR är nu aktiverad.

Mjukvaruuppdatering via webbläsare

1. Ladda ner mjukvaran från SafeVision Nedladdningscenter.
2. Logga in på NVR via webbläsaren.
3. Gå till:

Fjärrinställning/System

→ Underhåll

→ Uppgradering

Uppgradering via installationspaket

4. Klicka på **Sökväg**.
5. Välj mjukvarufilen.
6. Klicka på **Uppgradera**.
7. Vänta tills NVR startar om.

Mjukvaruuppdateringen är nu slutförd.

Alternativ 3 – Aktivera via SafeVisions Enhetskonfigureringsverktyg

1. Ladda ner och installera SafeVisions Enhetskonfigureringsverktyg.
2. Starta programmet.
3. Gå till fliken:

Aktivering (här visas alla ej aktiverade enheter)

4. Markera aktuell NVR.
5. Ange:
 - Nytt administratörslösenord
 - Bekräfta lösenord
6. Klicka på **Aktivera**.

NVR är nu aktiverad.

Mjukvaruuppdatering via SafeVisions Enhetskonfigureringsverktyg

1. Ladda ner mjukvaran från SafeVision Nedladdningscenter.
2. Starta Enhetskonfigureringsverktyget.
3. Gå till Uppgradera.
4. Markera aktuell NVR.
5. Öppna aktuell uppgraderingsfil.
6. Klicka på **Uppgradera**.
7. Vänta tills uppdateringen är klar.

Mjukvaruuppdateringen är nu slutförd.

Viktig information

Stäng aldrig av NVR under en mjukvaruuppdatering.

Avlägsna inte USB-minnet under pågående uppdatering.

Ett strömavbrott under uppdateringen kan orsaka att systemet inte startar korrekt.

Kontrollera mjukvaruversion

Efter uppdateringen:

System

→ Information

Kontrollera att önskad Mjukvaruversion visas.

Behöver du hjälp?

Har du frågor kring aktivering, mjukvaruuppdatering eller konfigurering av din SafeVision-produkt?

Då finns SafeVisions support här för att hjälpa dig.

Våra tekniker arbetar dagligen med SafeVisions produkter och har lång erfarenhet av kameraövervakning, NVR-system, nätverk och säkerhetslösningar. Vi hjälper installatörer och återförsäljare med allt från första driftsättning och konfigurering till felsökning, mjukvaruuppdateringar och avancerade systemlösningar.

Vi strävar alltid efter att erbjuda snabb, personlig och professionell support så att du kan leverera en trygg och driftsäker lösning till dina kunder.

Kontakta SafeVision Support



E-post: info@safevisioncctv.se



Webbplats: www.safevisioncctv.se

Vi hjälper dig gärna!